


Osobní alarm

- Siréna 100 dB pro upozornění na útočníka
- Kompaktní velikost a odolnost proti nárazu
- Napájení z 12 V alkalické baterie
- Kovový spouštěcí mechanismus



Použití

Pro spuštění osobního alarmu vytrhnete poutko s kovovým zakončením. Tím je spuštěno silné houkání sirény. Siréna se vypíná zpětným zasunutím kovového zakončení do osobního alarmu.

Výměna baterií

Když houkání sirény slábne nebo kolísá, vyměňte baterie. Výměna baterií se provede odejmutím zadního krytu osobního alarmu. Baterie se nahradí novou. Zadní kryt se zpět přišroubuje.

Záruka

Na tuto jednotku se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady způsobené vadným materiálem nebo závady způsobené chybou při výrobě. V žádném případě se záruka nevztahuje na mechanické a elektrické závady způsobené užíváním jednotky v rozporu s instrukcemi v návodu. Jednotka nesmí být rozebírána.

Záruční a pozáruční servis:

ČIP plus s.r.o.
Mílinská 130
26101 Příbram 3
tel: 318 623 843
www.cip.cz