

# Bezdrátový domovní zvonek DoorGong

- **Příjemný zvuk domovního zvonku**
- **Možnost přenosnosti a mobility**
- **Vodotěsné provedení zvonkového tlačítka**
- **Pracovní frekvence 433.05 – 434.79 MHz**
- **Výdrž baterií až 1 rok**
- **Dosah až 80m v závislosti na prostředí**

## Použití

Bezdrátový domovní zvonek DoorGong je vhodný všude tam kde nelze instalovat drátový zvonek. S ohledem na jeho velký dosah ho lze použít jako přenosný zvonek zejména do zahrady, herny nebo k zavolání pomoci k pacientovi. Zvonkové tlačítko je vodotěsné a lze ho montovat do exteriérů. Lze jej použít jako přenosný ovladač nebo jej připevnit k podkladu.

## Montáž

Instalace zvonkového tlačítka se provádí dvěma vruty k podkladovému materiálu. Odšroubujte šroub v dolní části zvonkového tlačítka a sejměte spodní kryt. Tento kryt přišroubujte na podklad a znovu vložte zvonkové tlačítko. Zpět zašroubujte šroubek. Instalace gongu se provádí zavěšením gongu na požadované místo. Zašroubujte vrut na požadované místo tak, aby jeho hlavička vyčnívala cca 5mm nad podklad. Na tento vrut zavěšte gong.

## Výměna baterií

Když hlas gongu slábne nebo kolísá, vyměňte baterie. Výměna baterií se provede odejmutím zadního krytu gongu. Pod ním se nacházejí 2 baterie typu AA. Je nutné při výměně dodržet polaritu baterií, aby nedošlo ke zničení gongu. Pokud gong přestane reagovat na stisk zvonkového tlačítka a intenzita červené kontrolky slábne, vyměňte baterie ve zvonkovém tlačítku. Odšroubujte šroub v dolní části zvonkového tlačítka a sejměte jej z podkladu. Odkryjte kryt baterie a baterii vyměňte za novou baterii typu A23 (12V). Je nutné při výměně dodržet polaritu baterie, aby nedošlo ke zničení zvonkového tlačítka.

## **Technická specifikace**

### **Zvonkové tlačítko:**

Vysílací frekvence 433.05 – 434.79MHz

Baterie: A23 (12V) je součástí dodávky

Dosah vysílače: přibližně 80m v závislosti na prostředí

### **Jednotka gongu:**

Přijímací frekvence: 433.05 – 434.79MHz

Baterie: 2x AA (3V) není součástí dodávky

Životnost baterie: při běžném použití cca 1 rok

Spotřeba: 1mA v pohotovostním režimu, 150mA při gongu

## **Záruka**

Na tuto jednotku se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady způsobené vadným materiálem nebo závady způsobené chybou při výrobě. V žádném případě se záruka nevztahuje na mechanické a elektrické závady způsobené užíváním jednotky v rozporu s instrukcemi v návodu. Jednotka nesmí být rozebírána. Při uplatňování záruční opravy zašlete zařízení včetně dokladu o jeho zakoupení a popisu závady na adresu záručního servisu.

Po skončení životnosti zařízení jej nevyhazujte do směsného ani tříděného odpadu. Zařízení je nutné ekologicky zlikvidovat. Odevzdejte jej ve sběrně starých spotřebičů nebo do obchodu kde byl výrobek zakoupen.

## **Záruční a pozáruční servis, dovoz:**

ČIP plus s.r.o.

Milínská 130

26101 Příbram 3

tel: 318 623 843

[www.cip.cz](http://www.cip.cz)

zařízení vyrobeno v Číně