

Kapesní ochránce věcí Moneyguard

Překvapí zloděje okamžitě při vyjmutí věci z vaší kabelky či kapsy a upozorní vás na zloděje. Moneyguard navíc obsahuje všechna důležitá telefonní čísla, která se mohou hodit při různých situacích.

Použití

Moneyguard je nutno před použitím zapnout posuvným vypínačem na levé straně posunutím do polohy **ZAP**. Od tohoto momentu bude Moneyguard vydávat zvukový signál při každém vytažení na světlo. Zasuňte jej do peněženky nebo kapsy tak, aby byl detektor (v horní části hrany vlevo) skryt a Moneyguard tím přestal vydávat zvukový signál. Dejte pozor, aby nedošlo k poničení detektoru. Pokud dojde k vytažení Moneyguardu z kapsy nebo otevření tašky a vniknutí světla, Moneyguard vás upozorní zvukovým signálem.



Výměna baterií


Když houkání sirény slábne nebo kolísá, vyměňte baterie. Výměna baterií se provede vysunutím pouzdra baterie na dolní hraně Moneyguardu. Při vkládání nové baterie se ujistěte, že vkládáte baterii kladným pólem dolů. Záměna pólů baterie vede ke zničení Moneyguardu.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nevkládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Informace o likvidaci

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento a baterie v něm použité nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době dvou let od zakoupení, zašlete jej na adresu servisu. Záruka na tento výrobek je v délce 2 let od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Technické parametry

Siréna: 75 dB

Rozměry: 85 x 55 x 2 mm

Baterie: 3V CR2016

Upozornění: Nikdy nedávejte Moneyguard do blízkosti lidského ucha. Mohlo by dojít k poškození sluchu hlasitým zvukem.

Záruční a pozáruční servis:



- Zabezpečovací systémy a alarmy pro byty a domy
- Kamerové a přístupové systémy
- Bezpečnostní technika, osobní ochrana a pepřové spreje

...vše na www.cip.cz

ČIP plus s.r.o.
Milínská 130
26101 Příbram 3

tel: 318 623 843
cip@cip.cz
www.cip.cz

Vyrobeno pro Vaši bezpečnost